

Brukerveiledning SKB/SKC

Steg 1

Når nett skal monteres hentes dette fra nettholder/sidelomme. Bilde 1



Bilde 1: Nett i sidelomme før bruk

Steg 2

Finn den siden av nettet som har karabinkroker på stroppene. Monter denne siden først på den ene langsiden av skippen. Stroppene må tres fra innsiden og ut gjennom gjennomføringen i siden og ned til surrefestet og tilbake. Karabinkrok festes i løkke/ring i nett. Bilde 2



Bilde 2: tredd stropp fra innsiden

Steg 3

Monter den andre langsiden med samme prosedyre som den første langsiden. Forskjellen er at du trer stroppen inn i jekken. Stram forsiktig opp til ønsket stramhet på nett. Bilde 3



Bilde 3.1: bilde langside karabinkrok

Steg 4

Fest begge kortsidene likt som steg 3

Steg 5

Hjørnene på nettet festes til slutt med små karabinkroker.

Etter bruk brett nettet og legge dette i sidelomme. Nett sikres med kjetting med karabinkrok. Bilde 1



Bilde 3.2: bilde langside jekk

Brukerveiledning SKB/SKC



Kortside på skip når nett er festet



Oppspent nett SKB



Langside på skip når nett er festet

Norway

Tel: +47 51653800
Email: norway@swireos.com

United Kingdom

Tel: +44 1224 872707
Email: uk@swireos.com

USA

Tel: +1 281 210 5598
Email: usa@swireos.com

Brazil

Tel: +55 22 3737-1050
Email: brazil@swireos.com

West Africa

Tel: +234 704 355 0394/5
Tel: +234 808 663 3065
Email: westafrica@swireos.com

Southern Africa

Tel: +244 937 943 824
Tel: +44 787 647 6282
Email: southern.africa@swireos.com

Australasia

Tel: +61 8 6254 4600
Email: australia@swireos.com

Middle East

M: +971 (0)55 710 5155
Email: uae@swireos.com

South East Asia

Tel: +65 6632 1900
Email: singapore@swireos.com



 SWIRE OILFIELD SERVICES

RELIABLY DYNAMIC